


BREGENZ II

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Polyester filter BREGENZ II



Bitte geben Sie uns die Artikelnummer des Filters und die benötigte Ersatzteilnummer an.
Please inform us about the filter reference and the required spare part number.

Ersatzteilliste / Spare Parts List		
Pos.	Artikelbezeichnung Part Description	Art.-Nr. ref.-no.
1	Schraubenmuttern in Schwarz ABS <i>Nut covers in black colour</i>	
2	Vernickelte Messing-Schrauben M8 <i>Nickel-plated brass nuts M8</i>	
3	Dichtring M 8 x 16 A2 <i>Washer M8x16 A2</i>	
5	Manometer 5/8" <i>Pressure gauge 5/8"</i>	
6	Manometer Adapter für Messing-Schraube 1"1/4x5/8" <i>Pressure gauge adaptor nickle plated brass 1"1/4x5/8"</i>	
7	Manometerdichtung 13x18 <i>Pressure gauge gasket 13x18</i>	
8	Dichtring 13x18 <i>Pressure gauge washer 13x18</i>	
9	Überwurfmutter 1/4" <i>Pressure gauge nut 1/4"</i>	
10	Entlüftungsstopfen 1/4" <i>Air purge plug 1/4"</i>	
11	O-Ring <i>O-ring for air purge plug</i>	
12	Transparenter Filterdeckel Ø400 <i>Transparent filter cover Ø400</i>	
13	O-Ring für Filterdeckel <i>Filter cover O-ring</i>	
14	Kollektor Oberteil D.520 <i>Upper internal kit for filter D.520</i>	
14	Kollektor Oberteil D.640 <i>Upper internal kit for filter D.640</i>	
14	Kollektor Oberteil D.760 <i>Upper internal kit for filter D.760</i>	
14	Kollektor Oberteil D.900 <i>Upper internal kit for filter D.900</i>	
14a	Oberer Diffusor 520-640 <i>Upper diffuser for filters D.520-640</i>	

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
Continuation on the following side.

14b	Oberer Diffusor 760-900 <i>Upper diffuser for filters D.760-900</i>	
15	Kollektor Unterteil D.520 ohne Arme <i>Lower internal kit for filter D.520 without arms</i>	
15	Kollektor Unterteil D.640 ohne Arme <i>Lower internal kit for filter D.640 without arms</i>	
15	Kollektor Unterteil D.760 ohne Arme <i>Lower internal kit for filter D.760 without arms</i>	
15	Kollektor Unterteil D.900 ohne Arme <i>Lower internal kit for filter D.900 without arms</i>	
15a	Kollektor Arme 12 Ausgänge/Arme <i>Arms collector of 12 exits</i>	
15b	Anschluss Außengewinde 1,5" <i>Filter male adaptor 1,5"</i>	
15c	Anschlussring 1,5" <i>Filter adaptor ring 1,5"</i>	
15d	Anschluss Außengewinde 2" <i>Filter male adaptor 2"</i>	
15e	Anschlussring 2" <i>Filter adaptor ring 2"</i>	
16	Filterarm D.520-640 <i>Arm for filter D.520-640</i>	
16	Filterarm D.760 <i>Arm for filter D.760</i>	
16	Filterarm D.900 <i>Arm for filter D.900</i>	
17	O-Ring für Anschluss D.50 47x5,34 für Filter D.520-640 <i>O-ring for external union D.50 47x5,34 for filters D.520-640</i>	
17	O-Ring für Anschluss D.63 59,70x5,34 für Filter D.760-900 <i>O-ring for external union D.63 59,70x5,34 for filters D.760-900</i>	
18	Verschraubung in PVC Ø 50 x 1"1/2 FF für Filter 520-640 <i>Union in PVC Ø 50 x 1"1/2 FF for filters 520-640</i>	
18	Verschraubung in PVC Ø 63 x 2" FF für Filter 760-900 <i>Union in PVC Ø 63 x 2" FF for filters 760-900</i>	
19	Dichtung 60x41,5x3,5 für Entleerungshahn ABS 1"1/4 <i>Filter drain gasket 60x41,5x3,5 1"1/4</i>	
19a	Entleerungshahn Set <i>Complete filter drain group</i>	

20	Filter Auslassteil 1"1/4 <i>Drain body 1"1/4</i>	
20a	Kappe für Auslass 1"1/4 <i>Drain body cover to glue 1"1/4</i>	
21	Abdeckung Ø 40 für Entleerungshahn 1"1/4 <i>Drain threaded cover 1"1/4</i>	
22	Dichtung Ø40x2 für Entleerungshahn 1"1/4 <i>Drain cover gasket Ø40x2</i>	
23	Mutter ABS 1"1/4 für Entleerungshahn <i>Drain nut 1"1/4</i>	
25	Beilagscheibe M8 x 16 A2 <i>Washer M8 x 16 A2</i>	
26	Zinkschraube M8 x35 ISO7380 für D.520-640 <i>Zinc bolt M8 x35 ISO7380 for D.520-640</i>	
26	Zinkschraube M8 x35 ISO7381 für D.760-900 <i>Zinc bolt M8 x35 ISO7381 for Dia.760-900</i>	
27	Verrohrungsset 1,5" für Filter D.520-640 <i>Valve kit 1,5" for filters D.520-640</i>	
27	Verrohrungsset 1,5" für Filter D.750-900 <i>Valve kit 2" for filters D.760-900</i>	
28	6-Wege Rückspülventil 2" für Filter D.520-640 <i>Six way valve 1,5" for filters D.520-640</i>	
28	6-Wege Rückspülventil 2" für Filter D.760-900 <i>Six way valve 2" for filters D.760-900</i>	
29	Entlüftungsventil 6mm in ABS <i>Air release tube filter 6mm</i>	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	